

GPS MAP 296	
<u>Kurzanleitung</u>	
Taste	Bedeutung:
IN	Drücke die Taste zum Verstellen des Maßstabes In = kleinere Bereiche mit mehr Details
OUT	Drücke die Taste zum Verstellen des Maßstabes. Out = größere Bereiche mit weniger Details
PAGE	Drücke die Page Taste um die Hauptseiten der reihe nach durchzuschalten. Drücken und Halten wechselt zwischen Luftfahrt-, Marine- und Land-Modus
QUIT	Drücke die Quit Taste um die Hauptseiten in umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen, oder um ungewünschte Funktionen zu löschen.
ENTER / MARK	Drücke die Enter/Mark Taste um markierte Optionen auszuwählen. Bei der Dateneingabe startet die Taste die Eingabe und beendet die ausgewählten Werte. Drücken für mehr als 1Sek. markiert den aktuellen Standort als Wegpunkt.
MENU	Drücke die Menu Taste um verfügbare Optionen für die aktuelle Seite anzuzeigen. 2x drücken der Taste zeigt das Hauptmenü an.
NRST / FIND	Durch drücken der NRST/ FIND Taste werden nächstgelegene Flugplätze, Navigations-Hilfen und Luftraumgrenzen angezeigt.
D	Drücken der D (Direct to) Taste aktiviert "Go to" zu Flugplätzen, Navigationshilfen, kürzlich genutzte Wegpunkte oder zu erzeugten Wegpunkten. Drücken und Halten der Taste zeigt zusätzliche Infos (Freq. und RWY-Daten)
○	Drücken der Power Taste für mehr als 1 Sek. Schaltet das Gerät ein/aus. Kurz drücken und lösen zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.
PFEILTASTE	Benutze die Pfeiltaste um Menüoptionen zu markieren oder Daten einzugeben, sowie zur Bewegung des Cursors über die Kartenseite